

SISTEMSKA ZAŠTITA PLOVILA OD POTAPANJA I POŽARA



PATENT PENDING!

SVOJSTVA BRS SISTEMA

Sustav BRS pruža zaštitu plovilima od potapanja i od požara (uz zamjenu odgovarajuće mlaznice na aparatu za gašenje požara) i time zaštićuje našu imovinu i okolinu.

Sustav BRS je djelotvoran i uspješan način zaštite plovila od potapanja.

U slučaju ulaska vode u plovilo, primjena sustava BRS omogućava održavanje plovila na površini vode.

Sustav BRS omogućuje brzo i jednostavno rukovanje, za rad s njime ne trebamo dodatno obrazovanje ili osposobljavanje.

Dovoljno je već, da se upoznate s uputama za uporabu.

Punjjenje vreća za uzgon obavlja se uz pomoć priloženog vatrogasnog aparata, koji je neovisan o vanjskim čimbenicima i radi u svim uvjetima.

Ako uspješno koristite BRS sustav nemate visokih troškova podizanja plovila iz morskog dna i troškova sanacije potonuća.

Sustav omogućuje kontrolu i rješenje problema u slučaju prolijevanja opasnih tekućina, kao što su motorna goriva, motorna ulja, kemikalija i drugih, što u slučaju potapljanja broda nije moguće.

Mali volumen i niska težina sustava.

Korištenje i skladištenje sustava BRS je za okolinu je bezopasan.

Sustav BRS za zaštitu brodova je patentiran i zaštićen.

BRS. STOP SINKING.

TEHNIČKI PODACI:

BRS SUSTAV sadrži: patentiranu mlaznicu BRS, aparat za gašenje požara CO₂ (2 kg) i četiri vreće za uzgon. Ukupna težina je 13 kg. Dimenzija transportne kutije je 60x20x30cm. Volumen jedne vreće za uzgon je 850 l., ukupni volumen kompleta je 3400 l. Kapacitet jednog (2 kg) vatrogasnog aparata je dovoljan za punjenje šest vreća za uzgon. Uzgon seta iznosi 3400 kg. Sa dodatne dvije vreće je uzgon 5100 kg.

Prosječno vrijeme punjenja jedne vreće je 30 sekundi.

Punjjenje kompletног seta do 3 minute.

Servisni interval svake tri godine.

Upotrebljivost: za jednokratnu upotrebu!

BRS Sustav omogućava zaštitu plovila od potapanja u vrlo kratkom vremenu (za manje od 3 minute).



BRS. STOP SINKING.

1. Montirajte BRS mlaznicu na aparat za gašenje CO₂.
2. Napunite vreće za uzgon do cca 80% ukupnog volumena
3. Sustav BRS sprječava potapanje prije nego što napravite treći korak ...



Napunite vreće za uzgon u unutrašnjosti plovila. Stavite ih daleko od ulaza u plovilo. Preporučljivo ih je postaviti ravnomjerno po cijelom brodu, blizu motora i kobilice.

Oštećen brod s aktiviranim BRS sustavom ostaje na površini vode i u vrlo kratkom vremenu može



se povući do kopna i ukloniti.

SKLADIŠTENJE: Sustav BRS pohranimo na suhom i čistom mjestu (-20°C / + 60°C), i lako dostupnom mjestu u originalnom pakiranju. Ako je bilo koji dio sustava BRS oštećen ili korišten, mora se zamjeniti novim.

Za daljnje informacije i kupnju, kontaktirajte agenta za vašu zemlju.

